# Einbauanleitung - Strahlenschutz Drückergarnitur

Strahlenschutz Typ: BLEI 2



Stand 07/2010

## **Allgemeines:**

- gelieferten Teile überprüfen (Vollständigkeit, Oberfläche, evtl. Beschädigungen)
  Achtung: Nach der Montage können wir eine Ersatzlieferung nicht mehr gewährleisten.
- Ordnen Sie die Beschläge der richtigen Tür zu.
- Die Einbauanleitung ist dem Endkunden nach der Montage auszuhändigen.

#### Lieferumfang:

- 2x Türdrücker incl. Rosettenträger (ohne Stützanker)
- 2x Drückerrosette
- 2x Schlüsselrosette + 2x Rosettenträger (ohne Stützanker)
- 1x Drückerstift (Wechselspreizstift), 8mm, Länge 50,0mm (Falzseitenbefestigung)
- 1x Drückerstift (Wechselspreizstift), 8mm, Länge 60,0mm (Aufdeckseitenbefestigung)
- 8 x Spax 4x25mm

#### **Einbauanleitung:**

- 50,0mm Drückerstift (Wechselspreizstift) auf der Falzseite in die Schlossnuß einsetzen und die Spreizschraube mit einem 4mm Inbusschlüssel anziehen. (ACHTUNG!! Durch das anziehen spreizt der Stift! Auch durch das Lösen der Spreizschraube ist der Stift nur noch sehr schwer zu demontieren).
- 2. Den Türdrücker incl. Rosettenträger über den Drückerstift schieben und mittig ausrichten (Funktionstest mit Türdrücker).
- 3. Die Löcher für die Rosettenträger auf der Tür markieren.
- 4. Die markierten Positionen mit einem Ø 2,5mm Bohrer ca. 1,0cm tief vorbohren.
- 5. Nun den Rosettenträger durch die mitgelieferten Spax am Türblatt befestigen.
- 6. Türdrücker mit der Spezial-Madenschraube am Drückerstift befestigen.
- 7. Die Rosette auf den Rosettenträger aufclipsen.
- 8. Als nächstes den Profilzylinder (Halbzylinder) einbauen und die Befestigungsschraube anziehen.
- 9. Die Befestigung des Rosettenträgers wie in den Schritten 3. / 4. / 5. / 7. beschrieben.
- 10. <u>60,0mm</u> Drückerstift (Wechselspreizstift) auf der <u>Aufdeckseite</u> in die Schlossnuß einsetzen und die Spreizschraube mit einem 4mm Inbusschlüssel anziehen. (ACHTUNG!! Durch das anziehen spreizt der Stift! Auch durch das Lösen der Spreizschraube ist der Stift nur noch sehr schwer zu demontieren).
- 11. Die weitere Befestigung erfolgt wie in den Schritten 2. bis 7. beschrieben.

#### Weitere Hinweise:

### Pflege:

Zur Pflege empfehlen wir, nur milde Reinigungsmittel zu verwenden. Es dürfen auf keinen Fall "saure Reiniger" oder Scheuermittel, Lösungsmittel oder Verdünnung verwendet werden.

